

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika Boom® Cleaner

Agente de limpeza para pistolas aplicadoras de espuma Sika Boom®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika Boom® Cleaner é um agente de limpeza altamente activo para a limpeza de pistolas aplicadoras de espuma e resíduos de espuma fresca.

UTILIZAÇÕES

Sika Boom® Cleaner é utilizado para limpeza do equipamento de aplicação de espumas de poliuretano Sika® após uso.

É utilizado para remover resíduos de espuma de poliuretano frescos e não curados do equipamento. É também usado para remover espuma em fresco, não curada, de outras superfícies. Sika Boom® Cleaner também limpa e remove gordura de superfícies contaminadas.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Limpeza eficaz de espuma de poliuretano por curar
- Limpa muito bem as pistolas de aplicação e outro equipamento
- Aplicador integrado para aplicação precisa

DADOS DO PRODUTO

Base química	Agente de limpeza de base solvente
Fornecimento	Embalagem de 500 ml, 12 embalagens por caixa.
Cor	Transparente
Tempo de armazenamento	Sika Boom® Cleaner conserva-se durante 18 meses a partir da data de fabrico, se armazenado corretamente na embalagem original, intacta e por encetar e se as condições de armazenamento forem cumpridas. As embalagens abertas de Sika Boom® Cleaner deverão ser utilizadas num prazo máximo de 4 semanas.
Armazenagem e conservação	Sika Boom® Cleaner deve ser armazenado em ambiente seco, protegido da luz solar direta e a temperaturas entre +5 °C e +25 °C.
Massa volúmica	~0,70 kg/l

DADOS TÉCNICOS

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente

+5 °C min. / +35 °C max.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

OUTROS DOCUMENTOS

- Ficha de Dados de Segurança

OBSERVAÇÕES

- Sika Boom® Cleaner pode, em parte, dissolver ou descolorar bases sensíveis (por exemplo, vernizes, pinturas, plásticos, têxteis). Recomenda-se testar a compatibilidade e a estabilidade de cor sobre uma área discreta antes de cada utilização.
- Espuma curada só pode ser removida mecanicamente.
- Não abrir à força nem incinerar Sika Boom® Cleaner, mesmo após a sua utilização.
- Não pulverizar Sika Boom® Cleaner em direcção a chamas abertas ou objectos quentes.
- Manter Sika Boom® Cleaner afastado de fontes de ignição – não fumar.
- Sika Boom® Cleaner pode formar misturas explosivas sem a ventilação adequada.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Sika Boom® Cleaner com o adaptador plástico pode ser usado para limpar as válvulas e outras partes das pistolas aplicadoras ou para remover resíduos e manchas de espuma fresca de outras bases.

Pulverizar Sika Boom® Cleaner directamente sobre a espuma fresca, deixar actuar por 5-10 segundos e em seguida, limpar com um pano limpo.

Para a limpeza de pistolas aplicadoras de espuma, remover primeiro quaisquer resíduos secos de espuma e posteriormente enroscar Sika Boom® Cleaner na pistola aplicadora e pressionar o gatilho várias vezes para eliminar todos os resíduos de espuma do interior da pistola. A pistola pode ser guardada com a embalagem de Sika Boom® Cleaner enroscada; se for necessário retirar a embalagem de Sika Boom® Cleaner da pistola, o processo de limpeza deve ser repetido por várias vezes.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto

Sika Boom® Cleaner

Novembro 2020, Versão 02.01
02051602000000015

SikaBoomCleaner-pt-PT-(11-2020)-2-1.pdf

